

# Bedienung der RC4-Fernsteuerung für das Headset

Typ	Steuerung	Tastenbefehl
Grundlegende Bedienung	Lautstärkeregelung	Taste (+) oder Taste (-) drücken
	Konfiguration	Mittlere Taste 10 Sekunden lang gedrückt halten
Mobiltelefon	Anruf annehmen	Mittlere Taste drücken
	Anruf beenden	Mittlere Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten
	Sprachwahl	Mittlere Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten
	Kurzwahl	Taste (+) 3 Sekunden lang gedrückt halten
	Eingehenden Anruf abweisen	Mittlere Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten
Sprechanlage	Gegensprechanlage koppeln	Mittlere Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten
		Mittlere Taste auf einer der beiden Fernsteuerungen drücken
	Kommunikation über die Sprechanlage beginnen/ beenden	Mittlere Taste drücken
	Group Intercom starten	Taste (+) und Taste (-) drücken
	Alle Gespräche über die Sprechanlage beenden	Mittlere Taste 1 Sekunde lang gedrückt halten
Musik	Bluetooth-Musikwiedergabe starten/anhalten	Mittlere Taste 1 Sekunde lang gedrückt halten
	Nächster/vorheriger Titel	Taste (+) oder Taste (-) 1 Sekunde lang gedrückt halten
FM-Radio	FM-Radio ein-/ ausschalten	Taste (-) 1 Sekunde lang gedrückt halten
	Voreinstellung auswählen	Mittlere Taste 1 Sekunde lang gedrückt halten
	Sender suchen	Zweimal Taste (+) oder Taste (-) drücken
	FM-Frequenzband aufsteigend durchsuchen	Taste (+) 1 Sekunde lang gedrückt halten
	Suche beenden	Taste (+) 1 Sekunde lang gedrückt halten
	Voreinstellung während der Suche speichern	Mittlere Taste drücken

# Bedienung der RC4-Multifunktionstaste für das Headset

Produkt	Steuerung	Tastenbefehl
20S	Umgebungsmodus	Multifunktionstaste zweimal drücken
	Sprachbefehl	Multifunktionstaste drücken
	Group Intercom starten	Multifunktionstaste 1 Sekunde lang gedrückt halten
10C	Kamera ein	Multifunktionstaste drücken
	Kamera aus	Multifunktionstaste und Taste (-) drücken
	Videoaufnahme starten/beenden	Multifunktionstaste 1 Sekunde lang gedrückt halten
	Foto aufnehmen	Multifunktionstaste drücken
	Video-Markierungsmodus starten	Multifunktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt halten
	Verwendung von Video-Markierungen starten	Multifunktionstaste 1 Sekunde lang gedrückt halten
	Video-Markierungsmodus verlassen	Multifunktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt halten
	Konfigurationsmenü der Kamera aufrufen	Multifunktionstaste 8 Sekunden lang gedrückt halten
	Konfigurationsmenü der Kamera schließen	Multifunktionstaste drücken
Tufftalk	Umgebungsmodus	Multifunktionstaste zweimal drücken
	Group Intercom starten	Multifunktionstaste 1 Sekunde lang gedrückt halten
Sonstiges	Group Intercom starten	Multifunktionstaste 1 Sekunde lang gedrückt halten