

## ÜBERSICHT DER STEUERUNGSBEFEHLE N-COM B902L R SERIES

		<i>Taste</i>	n	on	▲	▼	▲ + ▼
<b>Basisfunktionen</b>	Einschalten			2 sec			
	Ausschalten			6 sec			
	Lautstärke erhöhen				X		
	Lautstärke verringern					X	
	Handhabung Menü Leuchten						2 sec
	Menü Kopplung***			4 sec			
	Menü Konfigurationen						4 sec
<b>Bluetooth-Geräte</b>	Anruf entgegennehmen*		X	X	X	X	
	Anruf tätigen			2 sec			
	Schnellwahl-Anruf**		X	X			
	Anruf abweisen			2 sec			
	Verbindung manuell herstellen			2 sec			
	Aktivierung Konferenzgespräch Telefon KANAL 1		X				
	Aktivierung Konferenzgespräch Telefon KANAL 2		x2				
	Aktivierung Konferenzgespräch Telefon KANAL 3		x3				
	Desaktivierung Konferenzgespräch		X				
<b>Musikwiedergabe über Bluetooth / Kabel</b>	Musikwiedergabe starten (Play)			X			
	Funktion Pause (Pause)			X			
	Nächster Track (Forward)				2 sec		
	Vorheriger Track (REW)					2 sec	
	A2DP Musik teilen			X			
	Audiosystem über Kabel aktivieren			x3			
	Audiosystem über Kabel deaktivieren			x3			
<b>N-Com Gegensprechanlage (Serie 900)</b>	Verbindung KANAL 1		X				
	Verbindung zu Gegensprechanlage trennen		X				
	Anruf KANAL 2		x2				
	Anruf KANAL 3		x3				
	Verbindung mit Gruppengegensprechanlage herstellen		2 sec				
	Verbindung mit Gruppengegensprechanlage trennen		X				
<b>Menü Radio</b>	Radio einschalten			x2			
	Radio ausschalten			x2			
	Automatische Suche nach Radiosender				2 sec		
	Radiosender (gespeicherte Sender) austauschen					2 sec	
	Radiosender speichern					4 sec	

\* Drücken Sie eine beliebige Taste der N-Com Tastenvorrichtung.

\*\* Drücken Sie alle Tasten gleichzeitig.

\*\*\*Ausgehend vom ausgeschalteten System.