



Kurzanleitung für 10U für Shoei J-Cruise

GERMAN


Installation



Laden



Erste Schritte




Entfernen Sie das Klebeband vom Akkufach, um mit der Nutzung der Fernsteuerung zu beginnen.


Bedienung der Tasten




Ein-/Ausschalten




Fernsteuerung




Fernsteuerung Kopplung




Lautstärkeregelung



Telefon, Musik Kopplung



Musik Steuerung



Mobiltelefon Anruf tätigen und annehmen

Entgegennehmen
Mittlere Taste Antippen


Beenden
Mittlere Taste Drücken 2 Sek.

Sprachwahl
Mittlere Taste Drücken 3 Sek.

Kurzwahl
Taste (+) Drücken 3 Sek.

Ablehnen
Mittlere Taste Drücken 2 Sek.

Sprechanlage Kopplung



Sprechanlage Starten/beenden

1. Teilnehmer: Mittlere Taste Antippen

2. Teilnehmer: Mittlere Taste Doppelt antippen

3. Teilnehmer: Mittlere Taste Dreimal antippen

Radio Ein/Aus

Taste (-) Drücken 1 Sek.

Radio Sender suchen

Taste (+) oder Taste (-) Doppelt antippen

Radio UKW-Frequenzband aufsteigend durchsuchen

Starten oder Beenden: Taste (+) Drücken 1 Sek.

Während der Suche als Voreinstellung speichern

Speichern: Mittlere Taste Antippen

Radio Zu voreingestelltem Sender wechseln

Mittlere Taste Drücken 1 Sek. |11-|12|...|15|...|19|...|10|

Radio Voreinstellung speichern oder löschen

Mittlere Taste Drücken 3 Sek.

1-10, Abbrechen: Taste (+) oder Taste (-) Antippen

Speichern: Taste (+) Drücken 1 Sek.

Löschen: Taste (-) Drücken 1 Sek.

Einstellungen

Konfigurationsmenü

Mittlere Taste Drücken 10 Sek.

Verwenden des Sena Device Manager

Schließen Sie das Headset über ein USB-Kabel am Computer an. Starten Sie den Sena Device Manager und klicken Sie auf **GERÄTEEINSTELLUNGEN**, um die Headset-Einstellungen zu konfigurieren.

Ausführliche Informationen, wie sie den Sena Device Manager herunterladen können, finden Sie in dem der Verpackung beigelegten Merkblatt.

Verwenden der Sena Smartphone App

- Laden Sie die Sena Smartphone App für Android oder iPhone bei Google Play oder im App Store auf Ihr Smartphone herunter. Weitere Informationen finden Sie unter www.sena.com/de.
- Koppeln Sie Ihr Smartphone mit dem Headset.
- Führen Sie die Sena Smartphone App aus. Wischen Sie den Bildschirm nach rechts und tippen Sie auf die Einstellungen, um die Headset-Einstellungen zu konfigurieren.

Fehlersuche

Verbindung zur Fernsteuerung getrennt


Wenn die Fernsteuerung vom Headset getrennt wird, tauschen Sie die Batterie aus oder führen Sie den Kopplungsvorgang erneut durch. Sie können in dieser Zeit auch die Steuertasten des Headsets verwenden, um das Headset zu bedienen. Weitere Details zur Bedienung der Steuertasten des Headsets finden Sie im Benutzerhandbuch unter www.sena.com/de.

Zurücksetzen

Wenn Sie das 10U auf die standardmäßigen Werkseinstellungen zurücksetzen möchten, gehen Sie wie im Konfigurationsmenü unter Zurücksetzen beschrieben vor. Das Headset stellt automatisch die Standardeinstellungen wieder her und schaltet sich aus.

Reset bei Fehlfunktion

Wenn das 10U nicht ordnungsgemäß funktioniert, können Sie mit einem spitzen Gegenstand die Reset-Taste im Stiftloch unter dem linken Lautsprecher drücken.



Eine vollständige Version des Handbuchs können Sie auf www.sena.com/de herunterladen.



Sena Technologies, Inc.
www.sena.com/de
Kundendienst: support.sena.com