


Kurzanleitung für das SRL2 für Shoei-Helme


GERMAN



Die SRL2-kompatiblen SHOEI-Helme finden Sie, indem Sie den QR-Code auf der Produktverpackung scannen.

Vernetzt fahren

Lauschen Sie Ihrer Lieblingsmusik, unterhalten Sie sich über die Sprechanlage mit Ihren Freunden, folgen Sie den Richtungsanweisungen Ihres GPS-Systems und vieles mehr – mit diesem Headset ist das kein Problem. Dank der integrierten Bluetooth®-Funktion, Audio Multitasking™, HD-Lautsprechern und dem integrierten Mikrofon mit Advanced Noise Control™ erleben Sie Technologie in ihrer kompaktesten und flexibelsten Form.


- 
BLUETOOTH 4.1
- 
SPRECHANLAGE 1,6 KM
- 
ACHT-WEGE-SPRECHANLAGE
- 
INDIVIDUELLE HELMANPASSUNG
- 
AUDIO MULTITASKING
- 
ADVANCED NOISE CONTROL
- 
SPRACH-BEFEHL
- 
GEMEINSAM MUSIK HÖREN

Erste Schritte


1. Diesem Produkt liegt eine Kurzanleitung bei, bei der es sich um eine Kurzversion des Benutzerhandbuchs handelt. **DAS VOLLSTÄNDIGE BENUTZERHANDBUCH KÖNNEN SIE UNTER SENA.COM/DE HERUNTERLADEN.**
2. Aktualisieren Sie dieses Produkt kostenlos auf die neueste Firmware, um vollumfänglich von den neuen verbesserten Funktionen des Produkts zu profitieren. Unter sena.com/de erfahren Sie, wie Sie das Produkt aktualisieren.
3. Folgen Sie Sena auf Facebook, YouTube, Twitter und Instagram, um immer die neuesten Informationen zu unseren Produkten, hilfreiche Tipps und andere Ankündigungen zu Sena-Produkten zu erhalten.

SENA Sena Technologies, Inc.
www.sena.com/de
 Kundendienst: support.sena.com

Klapphelm-Installation



Integralhelm-Installation



Bedienung der Tasten

- ← Antippen Antippen
- ← 1 Sek. 1 Sek. gedrückt halten
- ← Antippen Doppelt antippen
- ← 6 Sek. 12 Sek. Gedrückt halten

Ein-/Aus-switchen

- Einschalten**
Taste (+) + 1 Sek. Drücken
- Ausschalten**
Taste (+) + Antippen

Lautstärkeregelung

- Lautstärke erhöhen**
Taste (+) + Antippen
- Lautstärke senken**
Taste (-) + Antippen

Bluetooth-Kopplung Telefon, MP3 und GPS




Mobiltelefon

- Entgegennehmen**
Mittlere Taste + Antippen
- Beenden/ablehnen**
Mittlere Taste + 2 Sek. Drücken
- Sprachwahl**
Mittlere Taste + 3 Sek. Drücken
- Kurzwahl**
Taste (+) + 3 Sek. Drücken

Musik



Akkuüberprüfung



Konfigurationsmenü




Verwenden des Sena Device Manager

Sie können die Firmware des Headsets aktualisieren und die Einstellungen direkt an Ihrem PC oder Apple-Computer vornehmen. Den Sena Device Manager können Sie unter folgender Adresse herunterladen: sena.com/de.


Verwenden der Sena Smartphone App

Die Einstellungen lassen sich direkt auf Ihrem Smartphone konfigurieren. Die Sena Smartphone App steht unter sena.com/de zum Download für Android- und Apple-Betriebssysteme zur Verfügung.


Kopplung der Sprechanlage



Starten/beenden Sprechanlage




Starten/beenden Group Intercom



Radio Ein/aus





Radio Sender suchen



Radio FM-Frequenzband aufsteigend durchsuchen



Radio Voreinstellung speichern oder löschen



Radio Zu voreingestelltem Sender wechseln



Sprachbefehl



Sprachbefehl	Funktion
„Music“	Musik wiedergeben/pausieren
„FM radio“	FM-Radio ein-/ausschalten
„Intercom [one, two, ... , nine]“	Kommunikation über die Sprechanlage beginnen/beenden
„Speed dial [one, two, three]“	Kurzwahl


Fehlersuche

Zurücksetzen

Wenn Sie das Headset auf die Werkseinstellungen zurücksetzen möchten, verwenden Sie die Funktion zum Zurücksetzen in der Konfiguration. Das Headset stellt automatisch die Standardeinstellungen wieder her und schaltet sich aus.

Reset bei Fehlfunktion

Wenn das Headset nicht ordnungsgemäß funktioniert, können Sie mit einem spitzen Gegenstand die Reset-Taste neben dem Anschluss für Gleichstrom-Ladegerät und zur Firmware-Aktualisierung drücken.



Schnellübersicht

Typ	Steuerung	Tastenbefehl
Grundlegende Bedienung	Einschalten	Taste (+) und mittlere Taste eine Sekunde lang gedrückt halten
	Ausschalten	Taste (+) und mittlere Taste drücken
	Lautstärkeregelung	Taste (+) oder Taste (-) drücken
Mobiltelefon	Sprachbefehl	„Hello, Sena“ sagen Mittlere Taste und Taste (-) drücken
	Anruf annehmen	Mittlere Taste drücken
	Anruf beenden/ablehnen	Mittlere Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten
	Sprachwahl	Mittlere Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten
Musik	Kurzwahl	Taste (+) 3 Sekunden lang gedrückt halten
	Musik wiedergeben/pausieren	Mittlere Taste 1 Sekunde lang gedrückt halten
	Nächster Titel	Taste (+) 1 Sekunde lang gedrückt halten
	Zum vorherigen Titel wechseln	Taste (-) 1 Sekunde lang gedrückt halten

Schnellübersicht

Typ	Steuerung	Tastenbefehl
FM-Radio	FM-Radio ein-/ausschalten	Taste (-) 1 Sekunde lang gedrückt halten
	Vorwärtssuche	Taste (+) zweimal drücken
	Rückwärtssuche	Taste (-) zweimal drücken
Sprechanlage	Kopplung der Sprechanlage	Mittlere Taste 8 Sekunden lang gedrückt halten Mittlere Taste drücken
	Sprechanlage ein-/ausschalten	Mittlere Taste drücken
	Alle Gespräche über die Sprechanlage beenden	Mittlere Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten
	Group Intercom starten	Taste (+) und Taste (-) drücken
	Group Intercom beenden	Taste (+) und Taste (-) drücken