




CARDO
FREECOM 4x

.....
KURZANLEITUNG

DE






Gedrückt halten





Anzahl der Tipps


Erste Schritte



Ein / Aus




Telefon-Kopplung



LED Rot und Blau








Download




Registrieren




Sprache auswählen




Software Update




Allgemein




Lautstärke erhöhen



Lautstärke verringern



Sprachassistent





Musik




Abspielen

x1
Tap





Pause

x1
Tap




Weiter

x1
Tap



Zurück

x2
Tap




Radio





Voreinstellungen festlegen

1





2




Suchlauf starten

X3
Tap



Suchlauf beenden


X1
Tap




Radio





Ein




Aus



Nächste Voreinstellung




Frühere Voreinstellung




Quelle wechseln



Musik zu Radio




Radio zu Musik





Telefongespräch




Antworten





Ignorieren



Anruf beenden



Wahl wiederholen






Telefongespräch




Kurzwahl

Nummer einstellen




Kurzwahl anwählen




Bluetooth-Gegensprechanlage



Koppeln




Koppeln mit Fahrer A




LED Rot



Koppeln mit Fahrer B



LED Rot



LED Blau




* Fahrer C sollte mit Fahrer B verbunden sein

Bluetooth-Gegensprechanlage





Gegensprechanlage rufen

Fahrer A




Fahrer B





Freigeben



Musik freigeben




Telefongespräch freigeben



GPS-Kopplung


1 Schritt 1



LED Rot und Blau



2 Schritt 2



LED Rot und Grün



3 Schritt 3



Sprachbefehle – immer an!



- **Antworten**
- **Ignorieren**
- "Hey Cardo, **anruf beenden** "
- "Hey Cardo, **kurzwahl** "
- "Hey Cardo, **wahlwiederholung** "



- "Hey Cardo, **musik an** "
- "Hey Cardo, **musik aus** "
- "Hey Cardo, **titel vor**"
- "Hey Cardo, **titel zurück**"
- "Hey Cardo, **musik teilen**"



- "Hey Cardo, **radio an** "
- "Hey Cardo, **radio aus** "
- "Hey Cardo, **sender vor**"
- "Hey Cardo, **sender zurück**"




- "Hey Cardo, **interkom start** "
- "Hey Cardo, **Interkom stop**"




- "**Hey Siri**"
- "**Okay Google**"



- "Hey Cardo, **lauter**"
- "Hey Cardo, **leiser**"
- "Hey Cardo, **stumm ein**"
- "Hey Cardo, **stumm aus**"



- "Hey Cardo, **Akkustatus**"



Cardosystems.com

Cardosystems.com/update

Cardosystems.com/support